

The N-GAGE logo is positioned in the upper right quadrant. It features the text "N-GAGE" in a bold, sans-serif font. The "N" is red, while the "GAGE" is white. The background of the entire page is a dark grey with a complex, concentric grid pattern that creates a sense of depth and perspective, resembling a tunnel or a stylized globe. A horizontal line with a red and orange gradient runs across the middle of the page, separating the header from the main content area.

N-GAGE

Issue 1

WWW.N-GAGE.COM

9356458

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

NOKIA

Copyright © 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People og N-Gage er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel. Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



© 1998–2003 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components © 2000–2003 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com).

Innhold

Innledning	1
Installere Nokia Modem Options	1
Etter installeringen	2
Koble Nokia N-Gage-enheten til PCen	3
Velge telefonen som modem	4
Starte Nokia Modem Options	5
Avinstallere Nokia Modem Options	5
Viktig sikkerhetsinformasjon	7

Innledning

Du finner nærmere instruksjoner om drift, pleie og vedlikehold, blant annet viktig sikkerhetsinformasjon, i Brukerhåndboken.

Modem Setup installerer følgende komponenter på datamaskinen:

- Nokia N-Gage data- og faksmodemdrivere som gjør at du kan bruke telefonen som modem for data- og faksanrop
- Nokia Modem Options som gjør at du kan angi alternativer for dataanrop

Nokia Modem Options kjører på Windows 98SE/Me/2000/XP og støtter Bluetooth DUN- og FAX-profilen.

Installere Nokia Modem Options

1. Fra hovedmenyen på CD-ROM-platen klikker du på valget for **Programvare** og deretter på **Installer nå**. Klikk på **Nokia Modem Options.exe**.

2. Følg instruksjonene på skjermen.

Hvis du ikke har CD-ROM-platen:

1. Last ned installeringsfilen (setup.exe).
2. Gå til katalogen der du lastet ned filen, og dobbeltklikk på filen.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Etter installeringen

Kontroller de installerte modemene ved å velge **Kontrollpanel**, og deretter **Nokia Modem Options**. Vinduet Installerte Nokia-modem viser en liste over alle installerte høyhastighetsmodemer fra Nokia. Hvis modemmet Nokia N-Gage (Bluetooth) ikke finnes i listen, må du installere det manuelt.



Merk: Hvis du bruker en annen kompatibel Nokia-telefonmodell, velger du driverne med det samme firesifrede nummeret som modellnummeret til telefonen.

Legge til Bluetooth-modemet:

1. Aktiver profilen for ekstern pålogging fra Bluetooth-programvaren i Windows. Aktiver Bluetooth i telefonen, og koble telefonen til PCen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler telefonen til PCen, ser du kapitlet Koble Nokia N-Gage-enheten til PCen.
2. Åpne **Kontrollpanel**, og velg **Telefon- og modemalternativer**.
3. Velg kategorien **Modemer** i **Telefon- og modemalternativer**. Velg **Legg til...**
4. I dialogboksen **Installer nytt modem** velger du **Ikke søk etter modemmet. Jeg velger det fra en liste**. Klikk på **Neste**.
5. Velg **Nokia** i listen over produsenter. Velg modemmet du vil installere, i listen **Modeller**. Klikk på **Neste**.
6. Velg alternativet **Valgte porter**. Velg COM-porten du vil installere modemmet på, i listen. Klikk på **Neste**.

7. Hvis det vises en dialogboks med beskjed om at den digitale signaturen ikke finnes, leser du merknaden. Klikk på **Ja** for å fortsette installeringen, eller på **Nei** for å avbryte.

Hvis du fortsetter installeringen, vil modemmet Nokia N-Gage (Bluetooth) vises i listen over installerte Nokia-modem i kontrollpanelappletten Nokia Modem Options.

Koble Nokia N-Gage-enheten til PCen

1. Kontroller at det er satt inn et Bluetooth-kort i PC Card-sporet på datamaskinen, og at Bluetooth-programvaren er installert.
2. Aktiver Bluetooth-tilkoblingen på telefonen. Gå til **Meny**, åpne mappen **Verktøy** og velg **Bluetooth**. Hvis du bruker Bluetooth for første gang, blir du bedt om å oppgi et Bluetooth-navn til telefonen. Skriv et navn (maks 30 bokstaver) eller bruk standardnavnet "Nokia N-Gage". Velg deretter Bluetooth **På**.
3. Aktiver DUN- eller FAX-profilen i Bluetooth-programvaren. Etterpå aktiverer du funksjonen for å finne Bluetooth-enheter fra Bluetooth-programvaren. Du finner mer informasjon om hvordan du gjør dette, i brukerdokumentasjonen for Bluetooth-programvaren.
4. Hvis du kobler Nokia N-Gage til datamaskinen ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling for første gang, må du sette enhetene i par. Når du skal sette enhetene i par, må du skrive inn et passord på begge enhetene. Lag ditt eget passord (1-16 tegn langt, numerisk) og skriv inn samme passord på både telefonen og datamaskinen når du blir bedt om det. Dette passordet brukes bare en gang og du trenger ikke å huske det. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for spillmobilen Nokia N-Gage.

5. Godkjenn tilkoblingen mellom Nokia N-Gage og datamaskinen. Velg **Ja** på spørsmålet som vises på telefondisplayet. Du kan angi at datamaskinen er godkjent, noe som betyr at tilkoblingen mellom telefonen og datamaskinen gjøres uten ekstra godkjenning. Hvis du vil gjøre dette, går du til visningen **Koblede enheter**, deretter til enheten og velger **Alternativer**. Velg **Angi som autorisert**.
6. I Nokia Modem Options velger du riktig Bluetooth-modem for telefonen og velger tilkoblingsinnstillingene som er riktige for den typen modembruk du trenger. Til slutt klikker du på OK.
7. Nå er tilkoblingen klar.



Merk: Nokia N-Gage data- og faksmodemdrivere installeres automatisk under installeringen.

Velge telefonen som modem

Du kan bruke telefonen med en rekke data- og faksprogrammer som er tilgjengelig i butikkene. Når du konfigurerer et data- eller faksprogram, må du velge telefonen, Nokia N-Gage (Bluetooth), som modem.



Merk: Siden Bluetooth-enheter kommuniserer ved hjelp av radiobølger, trenger ikke telefonen og den andre Bluetooth-enheten å være i umiddelbar nærhet av hverandre. De to enhetene må bare være innenfor et område på maks 10 meter, selv om tilkoblingen kan utsettes for forstyrrelser fra hindringer som vegger eller fra andre elektroniske enheter. Det kan være restriksjoner på bruk av Bluetooth-enheter. Ta kontakt med lokale myndigheter.

Starte Nokia Modem Options

Du starter Nokia Modem Options fra kontrollpanelet:

Klikk på **Start**-knappen, pek på **Innstillinger** og klikk på **Kontrollpanel**.

I kontrollpanelet dobbeltklikker du på **Nokia Modem Options**.

Du kan endre innstillingene for dataanrop selv om telefonen ikke er koblet til datamaskinen. Du finner mer informasjon om hvordan du angir disse alternativene, i hjelpen til Nokia Modem Options.



Merk: GPRS er en teknologi som gjør det mulig å bruke mobiltelefoner til å sende og motta data over det mobile nettverket. Hvis du vil bruke GPRS-tjenester, krever det at nettverket ditt støtter GPRS-teknologien (GPRS = General Packet Radio Service), og at du abonnerer på denne tjenesten. Prisen på GPRS-tjenester kan variere fra de normale prisene for GSM-datatjenester. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.



Merk: Bruk av GSM-tjenester for høyhastighetsdata forutsetter at nettverket støtter HSCSD-teknologi (HSCSD = High Speed Circuit Switched Data), og at du abonnerer på denne tjenesten. GSM-datatjenester for høyhastighetsdata kan være dyrere enn vanlige GSM-datatjenester. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Avinstallere Nokia Modem Options

1. Klikk på **Start**-knappen, pek på **Innstillinger** og klikk på **Kontrollpanel**.

2. Dobbeltklikk på **Legg til / fjern programmer**.

3. I kategorien **Installer/avinstaller** velger du **Nokia Modem Options** fra listen over programvare som kan fjernes.
4. Klikk på **Legg til / fjern**.
5. Følg instruksjonene på skjermen til programfilene er fjernet.

Viktig sikkerhetsinformasjon

All sikkerhetsinformasjon i brukerhåndbøkene til telefonen og datamaskinen gjelder også når dette produktet brukes med telefonen.

Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data, slik at du har en kopi hvis noe skulle bli ødelagt eller endret.

Installer bare programvare fra kilder som gir tilstrekkelig beskyttelse mot skadelig programvare.